
U20A
CONFIG
VCCBATT_0
VCCADC_0
GNDADC_0
DXP_0
DXN_0
VP_0
VN_0
VREFP_0
VREFN_0
IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14
IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14
PROGRAM_B_0
M0_0
M1_0
M2_0
IO_L1P_T0_D00_MOSI_14
IO_L1N_T0_D01_DIN_14
IO_L2P_T0_D02_14
IO_L2N_T0_D03_14
IO_L6P_T0_FCS_B_14
CCLK_0
INIT_B_0
DONE_0
IO_L3P_T0_DQS_PUDC_B_14
CFGBVS_0
U20B
CONFIG
U20C
CONFIG
U20D
CONFIG
U20E
CONFIG
U20G
CONFIG
U21
SP0504BAHTG
U23
OSC
U26
N25Q032A11ESE40G
SI/IO0
SO/IO1
WP#/IO2
RST#/IO3
CS#
SCK
VDD
GND
U16
Si514
SDA
SCL
VDD
CLK-
CLK+
GND
U19
BSS214NH6327XT
U28
DS28E15Q+U
U31
ATECC508A
NC1
NC2
NC3
NC4
VCC
SDA
SCL
GND
J11
JTAG HEADER
J14
HEADER 22x2/SM
J15
HEADER 22x2/SM
J17
BATTERY
J21
BATTERY
SW1
ALPS SKQMASE010
SW2
ALPS SKQMASE010
SW3
ALPS SKQMASE010
D3
LED
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
POWER OK
D13
CDBQR0130L
C125
100n
C126
470n
C128
100n
C141
1n
C139
1n
C142
1n
C150
100n
R32
4k7
R33
4k7
R34
330
R35
10k
R36
10k
R37
10k
R38
10k
R39
330
R40
330
R41
330
R42
330
R43
330
R44
330
R45
330
R46
330
R47
4k7
R48
4k7
R49
330
R50
330
R51
330
R54
4k7
R55
330
R56
1M
Zkontrolovat MODE (UG470)
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/pim_r_supported_spi_bpi_proms.htm
Title
<Title>
Size
B
Document Number
<Doc>
Rev
<RevCode>
Date:
Sunday, November 20, 2016
Sheet
1
of
1


U20F
CONFIG
U20I
CONFIG
U20H
CONFIG
VCCINT Decoupling
VCCAUX Decoupling
VCCBRAM Decoupling
330u - TCJY337M006R0025
100u - 6TPE100MPB
U7
ISO1540
I2C_VCC
SDA_ISO
SCL_ISO
I2C_GND
I2C HEADER
U5
ISO7221x
UART_VCC
RX_ISO
TX_ISO
UART_GND
UART HEADER
JP2
JUMPER2
U30
24AA64T-I/MC
U8
ISL8009AIRZ-T
U9
ISL8009AIRZ-T
U13
TPS62360ZHT
XFL4015-471MEB
U10
MAX6895AALT+T
U29
SMA
U24
SMA
U25
SMA
J19
J18
J3
5V INPUT
F1 FUSE
RV1
VARISTOR
RHS0J102MCN1GS
D14
NSR20F30NXT5G
JP1
JUMPER2
R60 DNP
R59 DNP
R25 0r100
Q1
PD54003L-E
R61
4k7
POR#
AUX_EN
PRIMARY_1V0
FB1V0
SDA
SCL
Title
<Title>
Size
B
Document Number
<Doc>
Rev
<RevCode>
Date:
Friday, April 08, 2016
Sheet
1
of
1